

Guia Rápido

Navi 950 / 650 / CD 600

Opel OnStar

Nota: é possível que não estejam disponíveis todas as funções para o CD 600 e Navi 650.

O ecrã inicial contém aplicações, incluindo áudio, telefone e navegação. Poderá haver aplicações adicionais acessíveis nas páginas anteriores ou seguintes.



O Sistema de informação e lazer é controlado pelos elementos de comando abaixo:



: rodar o botão multifunção para marcar um elemento no ecrã ou ampliar/afastar a vista no mapa de navegação. Premir o (anel exterior do) botão multifunção para

seleccionar um elemento marcado no ecrã.



: regressar ao ecrã inicial.



: regressar ao menu anterior.



: alternar entre as diferentes fontes de áudio.



: abrir o mapa de navegação. Premir repetidamente para alternar entre as diferentes vistas do mapa.



: abrir o menu do destino de navegação.



: atender uma chamada recebida ou desactivar/activar o som do áudio.



: abrir menu de configurações.

Personalização do ecrã inicial

É possível criar um ecrã inicial personalizado seleccionando **Menu** no ecrã inicial. Podem ser seleccionadas até oito aplicações e reordenadas pela ordem pretendida.



Menus

Em alguns ecrãs é mostrado um ícone do menu. É possível abrir o menu premindo o botão multifunção.



Procurar uma música ou estação de rádio

É possível procurar e seleccionar músicas ou estações de rádio a partir da lista de estações ou da lista de conteúdos multimédia. A lista está acessível a partir do menu no ecrã de áudio principal ou rodando o botão multifunção.

Favoritos do rádio

As estações de rádio (AM/FM/DAB) podem ser memorizadas como favoritos mediante uma pressão longa em qualquer botão de favoritos [1] a [6].



Para alternar entre as listas de favoritos, premir [FAV 1-2-3].





Navegação

Para iniciar ou cancelar uma orientação de percurso, premir **DEST/NAV** ou selecionar **Destino** no ecrã inicial. O menu de destino difere, consoante existe uma orientação de percurso ativa ou não.

Reconhecimento de voz

Premir  no volante para iniciar os comandos por voz. Esperar pelo sinal para falar. Premir longamente  para iniciar os comandos por voz do smartphone ligado por Bluetooth® (p. ex., Siri®).

Para interromper uma mensagem de voz do sistema em curso, premir novamente .

Para cancelar o reconhecimento de voz, premir  no telecomando no volante.

Telefone

Para telefonar a um contacto do telemóvel, p. ex. dizer "**Ligar Ana Silva**". Se a lista telefónica estiver ordenada pelo apelido, será necessário dizer o apelido primeiro.

Para ler mensagens de texto recebidas, dizer "**Ler mensagens SMS**". O acesso aos contactos e às mensagens deve estar ativado nas definições do telemóvel.

Áudio

Para reproduzir música a partir de uma fonte de multimédia, p. ex. dizer "**Iniciar intérprete Mozart**" ou "**Iniciar música Imagine**".

Para sintonizar uma estação de rádio, p. ex. dizer "**Sintonizar YouFM FM**".

Navegação

Dizer primeiro "**Destino**". Em seguida, dizer o tipo de destino, p. ex. "**Morada**" ou "**Ponto de interesse**" ou "**Ir para casa**".

Para as moradas, utilizar a ordem indicada no ecrã. Por ex., Alemanha, Áustria: <cidade> <rua> <porta nº>. Por ex., Reino Unido, França: <porta nº> <rua> <cidade>.


Outros comandos úteis

Dizer "**Ajuda**" para obter informações sobre comandos de voz válidos.

Dizer "**Activar modo verboso**" ou "**Desactivar modo verboso**" para ativar/desativar mensagens de ajuda detalhadas dos comandos por voz.

Nota: apenas aplicável se o veículo estiver equipado com o Opel OnStar. O hotspot Wi-Fi LTE 4G poderá não estar disponível em determinados países.

O OnStar é o seu assistente pessoal de conectividade e mobilidade.

Para efetuar o registo no OnStar, contactar o respetivo concessionário Opel ou premir .

Botões do OnStar

Existem três botões do OnStar situados na consola superior (ou espelho retrovisor interior) no veículo.



- Aceder ao menu de definições **Wi-Fi** do OnStar.
- Aceitar a chamada iminente/terminar a chamada atual do consultor OnStar.
- Ativar a máscara de localização. Premir continuamente até ouvir um pedido de voz para ativar/desativar a máscara de localização. Quando ativada, a localização do veículo apenas é transferida para o OnStar em caso de emergência. A configuração da máscara de localização será mantida até que seja novamente alterada.



- Ligar a um consultor OnStar (por exemplo, para uma verificação de diagnóstico remota ou para transferir um destino para a unidade de navegação).


SOS


- Fazer uma chamada de emergência que estabeleça ligação a um consultor OnStar (por exemplo, em caso de acidente ou emergência médica).

Hotspot Wi-Fi do OnStar

Para ligar um dispositivo móvel ao hotspot Wi-Fi OnStar do veículo:

1. Iniciar uma procura de redes Wi-Fi no dispositivo móvel.
2. Selecionar o hotspot do veículo quando este for visível.
3. Introduzir a palavra-passe no dispositivo móvel quando for pedido.

Premir  para aceder às definições Wi-Fi do OnStar a fim de obter o nome (SSID) e a palavra-passe do hotspot do veículo.

Para mais informações sobre o OnStar e o Sistema de informação e lazer, consultar o manual do utilizador, premir  ou visitar-nos online.

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany

Edição: agosto de 2016

ID-OCC0CCCE1608-pt

