

# Guia Rápido

## Navi 950 / 650 / CD 600

### Opel OnStar

Nota: é possível que não estejam disponíveis todas as funções para o CD 600 e Navi 650.

O ecrã inicial contém aplicações, incluindo áudio, telefone e navegação. Poderá haver aplicações adicionais acessíveis nas páginas anteriores ou seguintes.



O Sistema de informação e lazer é controlado pelos elementos de comando abaixo:



: rodar o botão multifunção para marcar um elemento no ecrã ou ampliar/afastar a vista no mapa de navegação. Premir o (anel exterior do) botão multifunção para

seleccionar um elemento marcado no ecrã.



: regressar ao ecrã inicial.



: regressar ao menu anterior.



: alternar entre as diferentes fontes de áudio.



: abrir o mapa de navegação. Premir repetidamente para alternar entre as diferentes vistas do mapa.



: abrir o menu do destino de navegação.



: atender uma chamada recebida ou desactivar/activar o som do áudio.



: abrir menu de configurações.

## Personalização do ecrã inicial

É possível criar um ecrã inicial personalizado seleccionando **Menu** no ecrã inicial. Podem ser seleccionadas até oito aplicações e reordenadas pela ordem pretendida.



## Menus

Em alguns ecrãs é mostrado um ícone do menu. É possível abrir o menu premindo o botão multifunção.



## Procurar uma música ou estação de rádio

É possível procurar e seleccionar músicas ou estações de rádio a partir da lista de estações ou da lista de conteúdos multimédia. A lista está acessível a partir do menu no ecrã de áudio principal ou rodando o botão multifunção.

## Favoritos do rádio

As estações de rádio (AM/FM/DAB) podem ser memorizadas como favoritos mediante uma pressão longa em qualquer botão de favoritos [1] a [6].



Para alternar entre as listas de favoritos, premir [FAV 1-2-3].





## Navegação

Para iniciar ou cancelar uma orientação de percurso, premir **DEST/NAV** ou selecionar **Destino** no ecrã inicial. O menu de destino difere, consoante existe uma orientação de percurso ativa ou não.

## Reconhecimento de voz

Premir  no volante para iniciar os comandos por voz. Esperar pelo sinal para falar. Premir longamente  para iniciar os comandos por voz do smartphone ligado por Bluetooth® (p. ex., Siri®).

Para interromper uma mensagem de voz do sistema em curso, premir novamente .

Para cancelar o reconhecimento de voz, premir  no telecomando no volante.

## Telefone

Para telefonar a um contacto do telemóvel, p. ex. dizer "*Ligar Ana Silva*". Se a lista telefónica estiver ordenada pelo apelido, será necessário dizer o apelido primeiro.

Para ler mensagens de texto recebidas, dizer "*Ler mensagens SMS*". O acesso aos contactos e às mensagens deve estar ativado nas definições do telemóvel.

## Áudio

Para reproduzir música a partir de uma fonte de multimédia, p. ex. dizer "*Iniciar intérprete Mozart*" ou "*Iniciar música Imagine*".

Para sintonizar uma estação de rádio, p. ex. dizer "*Sintonizar YouFM FM*".

## Navegação

Dizer primeiro "*Destino*". Em seguida, dizer o tipo de destino, p. ex. "*Morada*" ou "*Ponto de interesse*" ou "*Ir para casa*".

Para as moradas, utilizar a ordem indicada no ecrã. Por ex., Alemanha, Áustria: <cidade> <rua> <porta nº>. Por ex., Reino Unido, França: <porta nº> <rua> <cidade>.


## Outros comandos úteis

Dizer "*Ajuda*" para obter informações sobre comandos de voz válidos.

Dizer "*Activar modo verboso*" ou "*Desactivar modo verboso*" para ativar/desativar mensagens de ajuda detalhadas dos comandos por voz.

Nota: apenas aplicável se o veículo estiver equipado com o Opel OnStar. O hotspot Wi-Fi LTE 4G poderá não estar disponível em determinados países.

O OnStar é o seu assistente pessoal de conectividade e mobilidade.

Para efetuar o registo no OnStar, contactar o respetivo concessionário Opel ou premir .

## Botões do OnStar

Existem três botões do OnStar situados na consola superior (ou espelho retrovisor interior) no veículo.



- Aceder ao menu de definições **Wi-Fi** do OnStar.
- Aceitar a chamada iminente/terminar a chamada atual do consultor OnStar.
- Ativar a máscara de localização. Premir continuamente até ouvir um pedido de voz para ativar/desativar a máscara de localização. Quando ativada, a localização do veículo apenas é transferida para o OnStar em caso de emergência. A configuração da máscara de localização será mantida até que seja novamente alterada.



- Ligar a um consultor OnStar (por exemplo, para uma verificação de diagnóstico remota ou para transferir um destino para a unidade de navegação).


**SOS**


- Fazer uma chamada de emergência que estabeleça ligação a um consultor OnStar (por exemplo, em caso de acidente ou emergência médica).

## Hotspot Wi-Fi do OnStar

Para ligar um dispositivo móvel ao hotspot Wi-Fi OnStar do veículo:

1. Iniciar uma procura de redes Wi-Fi no dispositivo móvel.
2. Selecionar o hotspot do veículo quando este for visível.
3. Introduzir a palavra-passe no dispositivo móvel quando for pedido.

Premir  para aceder às definições Wi-Fi do OnStar a fim de obter o nome (SSID) e a palavra-passe do hotspot do veículo.

Para mais informações sobre o OnStar e o Sistema de informação e lazer, consultar o manual do utilizador, premir  ou visitar-nos online.

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany

Edição: agosto de 2016

ID-OCC0CCCE1608-pt

