

# Guia Rápido

Navi 5.0

Opel OnStar



Os elementos de comando sob o visor do sistema de informação e lazer: premir um botão para ir para o respetivo ecrã. Rodar a roda do volume para ajustar o volume.

**AUDIO:** Mudar para o ecrã de áudio atualmente em reprodução.

**NAV:** Mudar para Navegação.

**☎:** Mudar para o menu do telemóvel.

**SET:** Mudar para o menu das definições.

**☐☐:** Mudar para o menu da aplicação.

**🚗:** Mudar para as definições do veículo.

## Áudio

Premir **AUDIO** para mudar para o ecrã principal da fonte de áudio atual.



Alterar a fonte de áudio premindo **FONTE** e, depois, selecionando a fonte no menu.


## Rádio



Abrir a lista de estações de rádio premindo **LISTA** no ecrã do rádio.


Para mudar para estações de rádio memorizadas, selecionar **MEMÓRIA** no ecrã do rádio. Para guardar uma estação de rádio, premir longamente um botão pré-programado.

## Procurar música



Para procurar música no seu dispositivo USB, selecionar os seus critérios preferidos de classificação premindo


nos critérios atuais, tais como **ÁLBUM**. Depois de escolher os critérios de classificação preferidos, seleccionar **LISTA**.



A lista apresentada pode ser reduzida seleccionando **<** ou aumentada em **>**. Navegar pela lista e seleccionar uma música premindo na mesma.

## Telefone

Premir **☎** para mudar para o ecrã do telemóvel.



Premir **CONTACTOS** para visualizar a lista de contactos ou **CHAMADAS** para visualizar o histórico de chamadas.

## Emparelhar um telemóvel por Bluetooth


É possível ligar um novo dispositivo em qualquer momento enquanto o sistema de informação e lazer estiver ligado:

- Ativar o Bluetooth no seu telemóvel, procurar dispositivos e seleccionar o seu veículo na lista de dispositivos Bluetooth.
- Seguir as instruções no visor do sistema de informação e lazer e no seu telemóvel.
- Por último, aceitar as seleções de perfil no visor do sistema de informação e lazer.

Após o emparelhamento, poderá ser necessário ativar determinadas definições no telemóvel (por exemplo, lista telefónica).

## Navegação

Premir **NAV** para mudar para o ecrã de navegação.



No ecrã do mapa de navegação, selecionar **MENU** para introduzir diferentes tipos de destinos (por exemplo, um endereço ou ponto de interesse).

Para procurar rapidamente um endereço, selecionar **PROCURAR....** Selecionar um endereço na lista de destinos recentes ou introduzir um endereço com o auxílio do teclado apresentado.

## Comando por voz

Premir **Ⓜ** no volante para iniciar o reconhecimento de voz. Aguardar o sinal para falar e consultar os comandos válidos no ecrã de ajuda.

## Comando por voz do smartphone

Premir longamente **Ⓜ** no volante para ativar os comandos por voz do smartphone (por exemplo, Siri) quando o telemóvel estiver ligado por cabo USB para utilizar o Android Auto ou o Apple CarPlay.

## Android Auto e Apple CarPlay

Com o Android Auto e o Apple CarPlay, é possível aceder a aplicações certificadas em smartphones compatíveis com o sistema de informação e lazer. Confirmar junto do respetivo operador de telemóvel se este é compatível e se o Android Auto ou o Apple CarPlay está disponível no país de residência.

Para utilizar o Android Auto e/ou Apple CarPlay:

1. Transferir a aplicação Android Auto para o telemóvel a partir da loja do Google Play. Não é necessária uma aplicação para o Apple CarPlay.
2. Ligar o telemóvel Android ou Apple iPhone à respetiva porta de dados USB utilizando o cabo USB. Utilizar o cabo USB fornecido de fábrica com o dispositivo. Os cabos de pós-venda ou de terceiros poderão não funcionar.


Para utilizar o Android Auto, poderá ser necessário ativar determinadas definições no próprio telemóvel Android.

Para iniciar o Android Auto ou o Apple CarPlay, premir **Ⓜ**.

Nota: para carregar a bateria de um smartphone sem iniciar a projeção do telemóvel, desativar o Apple CarPlay ou o Android Auto (passo 2) e, em seguida, ligar o telemóvel ao sistema de informação e lazer utilizando um cabo USB.

Nota: apenas aplicável se o veículo estiver equipado com o Opel OnStar. O hotspot Wi-Fi LTE 4G poderá não estar disponível em determinados países.

O OnStar é o seu assistente pessoal de conectividade e mobilidade.

Para efetuar o registo no OnStar, contactar o respetivo concessionário Opel ou premir .

## Botões do OnStar

Existem três botões do OnStar situados na consola superior (ou espelho retrovisor interior) no veículo.



- Aceder ao menu de definições **Wi-Fi** do OnStar.
- Aceitar a chamada iminente/terminar a chamada atual do consultor OnStar.
- Ativar a máscara de localização. Premir continuamente até ouvir um pedido de voz para ativar/desativar a máscara de localização. Quando ativada, a localização do veículo apenas é transferida para o OnStar em caso de emergência. A configuração da máscara de localização será mantida até que seja novamente alterada.



- Ligar a um Assistente OnStar (por exemplo, para um diagnóstico remoto, reservar um quarto de hotel ou encontrar um lugar de estacionamento gratuito).


SOS


- Fazer uma chamada de emergência que estabeleça ligação a um consultor OnStar (por exemplo, em caso de acidente ou emergência médica).

## Hotspot Wi-Fi do OnStar

Para ligar um dispositivo móvel ao hotspot Wi-Fi OnStar do veículo:

1. Iniciar uma procura de redes Wi-Fi no dispositivo móvel.
2. Selecionar o hotspot do veículo quando este for visível.
3. Introduzir a palavra-passe no dispositivo móvel quando for pedido.

Premir  para aceder às definições Wi-Fi do OnStar a fim de obter o nome (SSID) e a palavra-passe do hotspot do veículo.

Para mais informações sobre o OnStar e o Sistema de informação e lazer, consultar o manual do utilizador, premir  ou visitar-nos online.

