

Guia Rápido


R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink


Opel OnStar

O ecrã inicial contém todas as aplicações, incluindo áudio e telemóvel. É possível seleccioná-las premindo os ícones no ecrã táctil.



Os elementos de comando por baixo complementam o ecrã táctil:

: voltar ao ecrã inicial. Premir continuamente (~2 segundos) para mudar para o Android Auto ou Apple CarPlay.

: mudar para o ecrã principal do telemóvel. Premir continuamente (~2 segundos) para ativar o reconhecimento de voz de um smartphone ligado.

Áudio

Premir **Áudio** no ecrã inicial para mudar para o ecrã principal do áudio.



Procurar música

Premir no nome da estação de rádio/título da música para abrir a lista de estações de rádio/ficheiros de música ou premir **Menu**.


Mudar de fonte de áudio


Premir **Fonte** para mudar de fonte de áudio (p. ex. rádio FM ou música USB).

Guardar favoritos do rádio

Premir continuamente qualquer favorito (~2 segundos) para guardar a estação de rádio sintonizada como favorito.


Atalho para o ecrã principal do áudio

Premir  para mudar para o ecrã principal do áudio.



Telefone

Premir **Telemóvel** no ecrã inicial para mudar para o ecrã principal do telemóvel.



Para emparelhar um dispositivo móvel via Bluetooth, selecionar **Procurar dispositivo** e seguir as instruções. Garantir que o Bluetooth e todas as definições necessárias estão ativados no dispositivo móvel e que o dispositivo está configurado como detetável.


Após o emparelhamento, poderá ser necessário ativar determinadas definições no próprio dispositivo (p. ex. acesso à lista telefónica).

Android Auto e Apple CarPlay

Com o Android Auto e o Apple CarPlay, é possível aceder a aplicações certificadas em smartphones compatíveis com o sistema de informação e lazer. Confirmar junto do operador de telemóvel se este é compatível e se o Android Auto ou o Apple CarPlay está disponível no país de residência.

Para utilizar o Android Auto e/ou Apple CarPlay:

1. Transferir a aplicação Android Auto para o telemóvel a partir da loja do Google Play. Não é necessária uma aplicação para o Apple CarPlay.
2. Garantir que o Apple CarPlay ou o Android Auto está ativado no sistema de informação e lazer. Premir **Definições** no ecrã inicial e em seguida aceder à segunda página das definições.





3. Ligar o telemóvel Android ou Apple iPhone a uma porta de dados USB utilizando o cabo de telefone USB compatível. Para obter o melhor desempenho, utilizar o cabo USB fornecido de fábrica com o dispositivo.

Os cabos de pós-venda ou de terceiros poderão não funcionar.

Para utilizar o Android Auto, poderá ser necessário ativar determinadas definições no próprio telemóvel Android.





O ícone **Projeção** no ecrã inicial mudará para o Android Auto ou Apple CarPlay, consoante o telemóvel. O Android Auto ou o Apple CarPlay será iniciado automaticamente se a definição **Abertura automática USB** estiver ativada. Caso contrário, selecionar o ícone no ecrã inicial ou premir continuamente  (~2 segundos).

Premir  para voltar ao ecrã inicial do sistema de informação e lazer.

Nota: para carregar a bateria de um smartphone sem iniciar a projeção do telemóvel, desativar o Apple CarPlay ou o Android Auto (passo 2) e, em seguida, ligar o telemóvel ao sistema de informação e lazer utilizando um cabo USB.


Reconhecimento de voz do smartphone


Premir continuamente  no volante (~2 segundos) para ativar o reconhecimento de voz do smartphone (p. ex., Siri) quando o telemóvel estiver ligado via Bluetooth ao sistema de informação e lazer ou ao utilizar o Android Auto ou o Apple CarPlay.



Navegação

Nota:
Não aplicável a R 4.0 IntelliLink.




No ecrã do mapa de navegação, selecionar  para introduzir diferentes tipos de destinos (p. ex., uma morada ou ponto de interesse).



Nota: apenas aplicável se o veículo estiver equipado com o Opel OnStar. O hotspot Wi-Fi LTE 4G poderá não estar disponível em determinados países.

O OnStar é o seu assistente pessoal de conectividade e mobilidade.

Para efetuar o registo no OnStar, contactar o respetivo concessionário Opel ou premir .

Botões do OnStar

Existem três botões do OnStar situados na consola superior (ou espelho retrovisor interior) no veículo.



- Aceder ao menu de definições **Wi-Fi** do OnStar.
- Aceitar a chamada iminente/terminar a chamada atual do consultor OnStar.
- Ativar a máscara de localização. Premir continuamente até ouvir um pedido de voz para ativar/desativar a máscara de localização. Quando ativada, a localização do veículo apenas é transferida para o OnStar em caso de emergência. A configuração da máscara de localização será mantida até que seja novamente alterada.



- Ligar a um operador OnStar (p. ex. para uma verificação de diagnóstico remota ou para pedir assistência).





- Fazer uma chamada de emergência que estabeleça ligação a um consultor OnStar (por exemplo, em caso de acidente ou emergência médica).

Hotspot Wi-Fi do OnStar

Para ligar um dispositivo móvel ao hotspot Wi-Fi OnStar do veículo:

1. Iniciar uma procura de redes Wi-Fi no dispositivo móvel.
2. Selecionar o hotspot do veículo quando este for visível.
3. Introduzir a palavra-passe no dispositivo móvel quando for pedido.

Premir  para aceder às definições Wi-Fi do OnStar a fim de obter o nome (SSID) e a palavra-passe do hotspot do veículo.

Para mais informações sobre o OnStar e o Sistema de informação e lazer, consultar o manual do utilizador, premir  ou visitar-nos online.

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany

Edição: janeiro de 2017

ID-OCC0CBNE1701-pt

