

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Perguntas Frequentes (FAQs)



Wir leben Autos.

Setembro 2016

Este documento é válido para Opel Astra (produzido a partir de Agosto de 2016) e Mokka X (produzido a partir de Julho de 2016).

Índice

| | |
|---|----|
| 1. Áudio..... | 1 |
| 2. Navegação (só com Navi 900 IntelliLink)..... | 2 |
| 3. Telefone..... | 3 |
| 4. SHOP, Glympse, The Weather Channel..... | 4 |
| 5. Apple CarPlay™..... | 6 |
| 6. Android Auto™..... | 9 |
| 7. Reconhecimento de voz..... | 12 |
| 8. Painel de instrumentos a cores (só Astra)..... | 12 |
| 9. Favoritos..... | 13 |
| 10. Vídeo..... | 14 |
| 11. Outros..... | 14 |

1. Áudio

P: Como posso alterar a fonte de áudio, por exemplo, de rádio FM para USB?

R: Ao pressionar o botão "RÁDIO", pode alternar entre todas as fontes de rádio disponíveis. Pressionando o botão "MULTIMÉDIA", pode alternar entre todas as fontes multimédia disponíveis. Sugestão: em alternativa, pode deslizar com dois dedos para cima/para baixo no painel tátil.

P: Como posso procurar uma estação de rádio específica ou um título multimédia?

R: Selecione a fonte de áudio correspondente. De seguida, toque no botão "Procurar" no ecrã principal do sistema áudio para procurar uma estação de rádio específica ou título multimédia. Sugestão: em alternativa, pode tocar no centro do ecrã principal do sistema áudio ou rode o botão do menu.

P: Posso aceder às minhas playlists ou álbuns quando ligo um dispositivo (por exemplo, um Smartphone) por Bluetooth®? Funciona sempre que ligo o mesmo dispositivo através da entrada USB.

R: Para ouvir música através da reprodução por Bluetooth® é requerido que o seu aparelho suporte o protocolo BT AVRCP 1.4. Verifique com o fornecedor do seu aparelho.

P: Por que razão não é apresentado o título da música durante a reprodução de músicas por Bluetooth® (BT), por exemplo, no meu Smartphone?

R: Para visualizar metadados, como o artista e o título da música no ecrã do sistema de infoentretenimento durante a transmissão de música por Bluetooth®, o seu dispositivo tem de suportar o BT padrão AVRCP 1.3 (ou superior).

P: Posso ouvir música quando ligo um dispositivo áudio externo (por exemplo, através da entrada USB ou Bluetooth®)?

R: Depois de ligar um dispositivo áudio externo, ligue a respetiva fonte pressionando o botão "MULTIMÉDIA". Dependendo do número de ficheiros guardados no dispositivo externo, a indexação pode demorar alguns segundos.

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Perguntas Frequentes (FAQs)



Wir leben Autos.

Setembro 2016

Este documento é válido para Opel Astra (produzido a partir de Agosto de 2016) e Mokka X (produzido a partir de Julho de 2016).

P: O sistema de infoentretenimento suporta quantos ficheiros mp3?

R: O sistema de infoentretenimento suporta 10.000 músicas.

P: Como posso ativar/desativar o programa de trânsito (TP)?

R: O programa de trânsito pode ser ativado/desativado através do menu do sistema áudio. Na parte inferior direita do ecrã principal do sistema áudio, toque no botão "Menu".

P: Como posso ajustar as definições de tom?

R: Pode ajustar as definições de tom no menu do sistema áudio. Na parte inferior direita do ecrã principal do sistema áudio, toque no botão "Menu". Depois de ajustadas, as definições de tom aplicam-se a todos os modos da fonte. Sugestão: para alternar rapidamente entre as definições de tom, pode guardá-las como favoritas.

P: Posso seleccionar o meu dispositivo USB ligado através dos comandos no volante ou do painel de controlo?

R: Certifique-se de que o seu dispositivo USB ligado possui o mesmo nome (por exemplo, "o meu dispositivo de memória flash USB").

[Voltar ao índice](#)

2. Navegação (só com Navi 900 IntelliLink)

P: Como posso inserir um destino e iniciar a orientação de percursos?

R: No ecrã principal, pressione o botão "NAV" para aceder ao ecrã principal de navegação que mostra o mapa. Pressione o botão "DESTINO" na parte inferior do ecrã e escolha qual o tipo de destino que pretende inserir, tal como morada, cruzamento ou ponto de interesse (por exemplo, posto de combustível).

P: Posso iniciar a orientação de percursos a partir de um endereço no meu Smartphone ligado por Bluetooth®?

R: m determinados casos, o sistema de infoentretenimento não consegue ler a informação de contactos. Verifique se a informação de endereço dos contactos foi introduzida corretamente. Sugestão: tente limitar a informação de endereço do contacto com a cidade, nome da rua e número da porta/casa, eliminando o código postal.

P: Como posso cancelar uma orientação de percursos ativada?

R: É possível cancelar uma orientação de percursos ativada no menu do sistema de navegação. No mapa do percurso, toque no botão "Menu" na parte inferior direita do ecrã. Sugestão: pode continuar a orientação de percursos cancelados da mesma forma.

P: Enquanto conduzo com a orientação de percursos ativada, como posso ativar ou desativar as instruções de navegação por voz?

R: Para desativar ou ativar as instruções de navegação por voz, pressione o ícone do altifalante no lado esquerdo do ecrã do mapa. Caso não consiga encontrar o ícone do altifalante, toque uma vez no mapa para revelar os botões. Dica: Poderá também definir a desativação das instruções de navegação por voz durante as chamadas. Pressione o botão "MENU" no ecrã do mapa e em seguida selecione "Preferências de Navegação por Voz".

P: De que forma posso alternar entre as informações apresentadas na orientação de percursos ativada: hora de chegada, distância restante e tempo de viagem restante?

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Perguntas Frequentes (FAQs)



Wir leben Autos.

Setembro 2016

Este documento é válido para Opel Astra (produzido a partir de Agosto de 2016) e Mokka X (produzido a partir de Julho de 2016).

R: Para alternar entre as informações hora de chegada, distância restante e tempo de viagem restante, toque na informação tempo/distância no mapa de navegação.

P: De que forma posso voltar a ouvir uma instrução de navegação por voz numa orientação de percursos ativada?

R: Para informações detalhadas sobre as manobras de navegação iminentes e para reproduzir a última instrução por voz, toque na seta das manobras no mapa de navegação.

P: Posso guardar pontos de interesse e endereços?

R: Sim, é possível guardar pontos de interesse e endereços como favoritos, como acontece com vários outros elementos.

[Voltar ao índice](#)

3. Telefone

P: Como posso ligar o meu Smartphone ao sistema de infoentretenimento por Bluetooth® (BT)?

R: Para ligar o seu smartphone ao sistema de infoentretenimento através do Bluetooth®, assegure-se de que o Bluetooth do seu smartphone está ligado e que o seu telemóvel se encontra visível. No ecrã principal do sistema de infoentretenimento, toque em “TELEPHONE”, e em seguida pressione, “Emparelhar Dispositivo”. Selecione o seu telefone a partir da lista de dispositivos BT encontrados e aceite o pedido de ligação, no sistema de infoentretenimento e no telefone. Após estabelecer a ligação, em alguns telefones, poderá ainda ser necessário confirmar o acesso à lista de contactos.

P: Por que razão não consigo ligar o meu Smartphone ao sistema de infoentretenimento por Bluetooth® (BT)?

R: Assegure-se de que o BT está ativado e o seu telemóvel se encontra visível. Para verificar se o seu telemóvel é compatível com o sistema de infoentretenimento, aceda a: <http://www.opel.pt/compatibilidade.html>.

P: Por que razão a lista de contactos e a lista de chamadas do meu Smartphone estão vazias no sistema de infoentretenimento ligado por Bluetooth® (BT)?

R: Para aceder à sua lista de contactos, o seu Smartphone tem de suportar o protocolo Bluetooth® PBAP (perfil de acesso à lista telefónica). Em determinados modelos de telemóveis, é possível que tenham de ser definidas as permissões de acesso às listas de contactos e de chamadas durante a ligação ao sistema de infoentretenimento. Certifique-se de que as configurações de acesso do seu telemóvel estão corretas. Tenha em atenção que os contactos guardados num cartão SIM não são apresentados. Dependendo da capacidade da sua lista de contactos, o respetivo carregamento para o sistema de infoentretenimento pode demorar alguns minutos. Se o problema persistir, tente atualizar o software do seu Smartphone.

P: É possível ordenar os contactos do meu Smartphone por nome próprio e apelido no sistema de infoentretenimento?

R: O sistema de infoentretenimento utiliza as configurações do seu Smartphone para a apresentação dos contactos.

P: Por que razão não é reproduzido o título de uma música, selecionado através do reconhecimento de voz do meu Smartphone (por exemplo, o Siri), apesar de o meu telemóvel se encontrar ligado por Bluetooth® (BT)?

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Perguntas Frequentes (FAQs)



Wir leben Autos.

Setembro 2016

Este documento é válido para Opel Astra (produzido a partir de Agosto de 2016) e Mokka X (produzido a partir de Julho de 2016).

R: Certifique-se de que o áudio BT está selecionado como fonte de áudio ativada. Para selecionar o áudio BT, pressione o botão "MEDIA".

P: Tive conhecimento que o sistema de infoentretenimento suporta o reconhecimento de voz por certos smartphones conectados via Bluetooth® com o sistema de infoentretenimento (por ex. Apple Siri ou Google Voice). Como posso aceder ao SIRI através do sistema de infoentretenimento?

R: Para aceder ao reconhecimento de voz do seu smartphone através do sistema de infoentretenimento, pressione o botão do controlo por voz no volante e mantenha-o pressionado durante alguns segundos até o SIRI emitir um som. Tenha em atenção que algumas funções do reconhecimento de voz do seu smartphone podem requerer uma ligação de internet 3G ou 4G.

P: Por que motivo não são apresentados no ecrã do sistema de infoentretenimento todos os números de telefone atribuídos a um contacto do meu Smartphone ligado por Bluetooth® (BT)?

R: Podem ser atribuídos vários números de telefone a um contacto da sua lista, por exemplo, "Particular", "Trabalho", etc. Assegure-se de que é atribuído apenas um número adicional aos contactos da sua lista por categoria, assinalados como "Outro", "Alternativo", ou indicação semelhante.

P: O meu Smartphone ligado por Bluetooth® utiliza a antena do veículo para a realização de chamadas?

R: As chamadas são efetuadas através da antena do seu Smartphone. O perfil de acesso SIM (SAP) não é suportado.

P: Liguei o meu Apple iPhone ao sistema de infoentretenimento por Bluetooth® (BT) e quero responder a uma mensagem de texto (SMS) antiga. Por que razão a caixa de entrada de SMS do sistema de infoentretenimento está vazia e não consigo enviar uma SMS?

R: Ligue o seu iPhone ao sistema de infoentretenimento por BT e assegure-se que a definição "Mostrar notificações" está ativada. Na caixa de entrada do sistema de infoentretenimento, serão mostradas as SMS recebidas, enquanto o iPhone estiver ligado ao mesmo por BT, no entanto, as mensagens mais antigas não serão mostradas. Para enviar ou responder a uma SMS, use a Siri® ou o Apple CarPlay™.

[Voltar ao índice](#)

4. SHOP, Glympse, The Weather Channel

P: O que é SHOP?

R: SHOP, uma funcionalidade do IntelliLink, providencia aos Clientes um ponto central para fazer download de apps que foram personalizadas para os veículos Opel. Parte dos critérios de seleção para as apps é que adicionem valor à experiência de condução e que sejam desenhadas para serem fáceis de usar enquanto se conduz. Nota: SHOP está disponível com a nova geração do rádio Navi 900 IntelliLink para Astra (produzido a partir de Agosto de 2016) e MOKKA X em combinação com OnStar. No entanto, não é necessário ter uma conta ativa OnStar para usar SHOP.

P: Quais as apps que serão inicialmente oferecidas através da SHOP?

R: Inicialmente, SHOP irá oferecer as apps Glympse e The Weather Channel.

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Perguntas Frequentes (FAQs)



Wir leben Autos.

Setembro 2016

Este documento é válido para Opel Astra (produzido a partir de Agosto de 2016) e Mokka X (produzido a partir de Julho de 2016).

P: O que faz a app Glympse?

R: Glympse é uma forma rápida, gratuita e simples dos Clientes partilharem a sua localização em tempo real. Podem fixar quem os vê e por quanto tempo. Os utilizadores podem enviar um Glympse para dizer a amigos e família que estão a caminho. Ou é possível pedir um Glympse de um colega que está atrasado.

P: O que faz a app The Weather Channel?

R: A app The Weather Channel providencia previsões precisas. Utiliza o GPS do veículo para providenciar a previsão do tempo local. Providencia condições do tempo atuais, previsões e radar. A app foi otimizada para ler as previsões em voz alta. Os condutores pode também verificar previsões do tempo noutras cidades, e até seguir a previsão durante uma viagem para determinada localização. Podem aplicar-se tarifas de dados.

P: Está previsto lançar mais apps no futuro?

R: Está previsto adicionar mais apps ao longo do tempo.

P: Preciso de pagar por apps disponíveis no SHOP?

R: As apps são gratuitas. Tarifas de dados podem aplicar-se quando fizer downloads ou usar as apps.

P: Como faço download e começo a usar uma das apps?

R: 1. Ligue o veículo a um hotspot seguro Wi-Fi® - ou seja, um hotspot que use uma rede encriptada e requeira uma palavra-chave. Há duas opções de hotspot: o hotspot OnStar Wi-Fi® (se disponível) ou um hotspot seguro móvel estabelecido através de um aparelho externo.

2. Selecione o ícone SHOP e a seguir escolha "Get Started". Quando se ligar pela primeira vez, o Cliente terá de inserir o seu primeiro e ultimo nomes, seleccionar um país e ler e concordar com os Termos e Condições e Política de Privacidade.

3. Quando o ecrã SHOP aparece, os Clientes podem seleccionar uma app. Uma pré-visualização irá surgir e o Cliente pode escolher fazer ou não o download.

4. Se o download for seleccionado, o Cliente irá ver uma mensagem em como a app está "Installing." Um banner de confirmação irá surgir no ecrã quando a instalação ficar completa.

5. Após o download, o utilizador tem de sair da SHOP para usar a app. O ícone para a app irá aparecer no ecrã principal. A primeira vez que for usada, o Cliente irá ter de aceitar os Termos e Condições dos vários fornecedores de apps.

Nota: Tarifas de dados podem aplicar-se quando se faz downloads ou usa apps.

P: Como ligo o meu sistema de infoentretenimento a um hotspot Wi-Fi externo, como por exemplo, o meu smartphone, uso SHOP e as suas apps?

R: No seu telemóvel, abra as definições de hotspot móvel. De seguida toque em "SETTINGS" no ecrã principal e a seguir em "Wi-Fi". Selecione o seu hotspot favorite e insira a palavra-chave correspondente.

Nota: as tarifas de dados do seu fornecedor de redes móveis aplicam-se a dados usados pelas apps.

P: Não há ícone SHOP no ecrã principal do meu sistema de infoentretenimento. Onde o posso encontrar?

R: Verifique se o ícone SHOP está noutra página do ecrã principal, premindo os botões das setas para a esquerda e direita ou movendo o seu dedo horizontalmente no ecrã tátil. Nota: SHOP só está disponível com o mais recente Navi 900 IntelliLink para Astra (produzido a partir de Agosto 2016) e MOKKA X IntelliLink e requer OnStar. SHOP está somente disponível nos seguintes países: Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha, França, Polónia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Áustria, Suíça, Portugal e Irlanda.

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Perguntas Frequentes (FAQs)



Wir leben Autos.

Setembro 2016

Este documento é válido para Opel Astra (produzido a partir de Agosto de 2016) e Mokka X (produzido a partir de Julho de 2016).

P: Preciso de ter uma conta ativa OnStar para usar SHOP no meu veículo?

R: Não, é possível usar SHOP através de ligação a um hotspot externo. No entanto, o seu veículo precisa de estar equipado com hardware OnStar.

P: Quanto tempo demora a fazer download de uma app?

R: Depende da velocidade da rede mas genericamente não mais de um ou dois minutos.

P: Como apago uma app e posso instalar uma app previamente apagada no futuro?

R: Aceda a SHOP, selecione a app e prima "Uninstall".

P: Como envio um Glympse?

R: 1. Instale a app Glympse a partir da SHOP e abra-a com um toque a partir do ecrã principal.

2. Quando usa pela primeira vez tem de aceitar os termos e condições.

3. Escolha o nickname que irá surgir às outras pessoas a quem enviar um Glympse

4. Adicione um contacto através de nome e número de telemóvel. Importante: Insira o código do país do telefone do contacto sem o prefixo "+" ou "00". Por exemplo, insira "351" para Portugal.

5. Toque em "share location" e selecione um ou mais contactos para quem pretende enviar o Glympse.

6. Escolha por quanto tempo deve o Glympse ficar ativo. Se um Glympse ficar inativo, a localização do veículo não é mais partilhada.

7. Opcionalmente, selecione uma mensagem pré-definida.

8. Toque em "Share" para enviar o Glympse para quaisquer contactos selecionados (passo 5). Esses contactos irão receber um sms com um hyperlink e poderão visualizar a localização atual do seu veículo, até que o Glympse fique inativo.

P: Se um Cliente fizer download do Glympse, outras pessoas podem seguir a sua localização?

R: A coisa boa de partilhar uma localização via Glympse é que é temporário. Um Glympse expira automaticamente quando o cronómetro chega ao fim, por isso os utilizadores não precisam de reear partilhar a sua localização quando não querem. Com Glympse, o utilizador está em controlo absoluto — escolhem quem querem que veja a sua localização, quando a podem ver e por quanto tempo têm permissão para a ver.

P: Como posso evitar que uma app use a localização do meu veículo?

R: É possível desativar a localização em cada app individualmente. Em cada app, toque no ícone da localização na área em baixo à direita do ecrã.

P: O meu veículo é equipado com um Navi 900 IntelliLink antigo. Posso atualizar o meu sistema de infoentretenimento para usar SHOP?

R: Não, atualizar um Navi 900 IntelliLink antigo para poder usar SHOP não é possível.

[Voltar ao índice](#)

5. Apple CarPlay™

P: O que é o Apple's CarPlay?

R: O Apple CarPlay é uma forma simples de usar o seu Apple iPhone® no seu automóvel. O CarPlay permite-lhe

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Perguntas Frequentes (FAQs)



Wir leben Autos.

Setembro 2016

Este documento é válido para Opel Astra (produzido a partir de Agosto de 2016) e Mokka X (produzido a partir de Julho de 2016).

visualizar e controlar algumas aplicações, otimizadas para utilização no automóvel, e funcionalidades do seu smartphone através do ecrã tátil do sistema de infoentretenimento ou através de comandos de voz.

P: De que forma usar o Apple CarPlay difere de usar o telemóvel enquanto se conduz?

R: O Apple CarPlay tira partido dos comandos de voz, sempre que possível, e projeta uma configuração ampliada e mais simples das aplicações no ecrã do sistema de infoentretenimento, o que ajuda a manter os seus olhos na estrada e as suas mãos no volante. Além disso, poderá aceder a um número limitado de aplicações através do CarPlay, o que ajuda a minimizar as distrações. Poderá consultar uma lista de aplicações atualmente disponíveis em <http://www.apple.com/ios/carplay/>.

P: Quais as aplicações disponíveis para o Apple CarPlay?

R: As aplicações disponíveis para o Apple CarPlay são apenas aquelas otimizadas para utilização em automóveis lançadas pela Apple. Poderá consultar uma lista de aplicações atualmente disponíveis em <http://www.apple.com/ios/carplay/>.

P: Por que razão algumas funções do Apple CarPlay não estão disponíveis durante a condução?

R: Por razões de segurança, algumas funções do Apple CarPlay (por exemplo, acesso à lista de contactos do smartphone) não estão disponíveis durante a condução. Para usar essas funções, utilize o controlo de voz da Siri® ou encoste o carro, ative o travão de mão e use o telefone.

P: Como sei se o meu smartphone suporta o Apple CarPlay?

R: O Apple CarPlay funciona com o iPhone 5 e versões mais recentes. Para mais informação sobre compatibilidade com o smartphone, visite <http://www.apple.com/ios/carplay/>.

P: O meu automóvel suporta o Apple CarPlay, no entanto, este ainda não se encontra disponível no meu país. Após disponibilização, o que terei que fazer para utilizar o CarPlay no meu veículo?

R: É simples. Para ligar o Apple CarPlay, basta ligar o seu iPhone compatível (iOS 5 ou mais recente) ao sistema de infoentretenimento com um cabo de alimentação USB. Não será necessário atualizar o software do seu automóvel.

P: O meu veículo está equipado com uma versão antiga do sistema de infoentretenimento que não é compatível com o Apple CarPlay. Posso atualizar o sistema de infoentretenimento do meu veículo e, desta forma, torná-lo compatível com o CarPlay?

R: Não. Não é possível tornar uma versão antiga do sistema de infoentretenimento compatível com o Apple CarPlay.

P: O Apple CarPlay tem custos associados?

R: A compatibilidade com o Apple CarPlay é uma funcionalidade do sistema de infoentretenimento IntelliLink incorporado e não pode ser usado em separado. Como tal, não tem custos associados. Algumas aplicações às quais acede no seu veículo, através do telefone compatível, poderão permitir a compra de conteúdo adicional dentro da aplicação ou utilizar os dados do seu smartphone, que poderá também resultar em custos adicionais, particularmente em situações em que se encontra no estrangeiro. Estas incluem, por exemplo, aplicações de transmissão de música e aplicações de navegação. Caso o seu veículo esteja equipado com o OnStar® 4G LTE com ligação Wi-Fi disponível (não está disponível em todos os mercados), poderá ligar o seu smartphone compatível e usar o plano de dados do veículo.

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Perguntas Frequentes (FAQs)



Wir leben Autos.

Setembro 2016

Este documento é válido para Opel Astra (produzido a partir de Agosto de 2016) e Mokka X (produzido a partir de Julho de 2016).

P: Como posso saber, de forma simples, se o sistema de infoentretenimento do meu veículo é compatível com o CarPlay?

R: Nos casos em que o sistema de infoentretenimento do veículo é compatível com o Apple CarPlay, o ícone “PROJEÇÃO” aparecerá no menu inicial do mesmo.

P: Como posso começar a usar o Apple CarPlay?

R: Em primeiro lugar, assegure-se de que tem a versão mais recente do iOS instalada no seu iPhone. Verifique ainda se o seu iPhone suporta o Apple CarPlay e se este se encontra disponível no seu país. Para usar o CarPlay, siga os passos seguintes:

1. Assegure-se de que ativou a Siri® no seu iPhone.
2. Ligue o seu iPhone ao sistema de infoentretenimento através de um cabo de alimentação USB. Para um melhor desempenho, utilize o cabo de origem fornecido juntamente com o seu telefone.
3. Desbloqueie o seu iPhone e permita o acesso do CarPlay ao mesmo. Se o CarPlay não iniciar de imediato, pressione o ícone CarPlay no menu inicial do Sistema de infoentretenimento. Tenha em atenção que algumas funcionalidades do CarPlay, como a transmissão de música ou o reconhecimento de voz da Siri® podem requerer uma ligação de internet 3G ou 4G.

P: Como faço para utilizar o Apple CarPlay?

R: O ecrã principal do CarPlay e as aplicações disponíveis serão visualizadas no ecrã do sistema de infoentretenimento, após iniciar o Apple CarPlay. Poderão haver mais aplicações disponíveis, noutras páginas do ecrã inicial, às quais poderá aceder deslizando o seu dedo sobre o ecrã, para a esquerda ou para a direita. Pressione o ícone da aplicação para a iniciar. Para voltar ao ecrã inicial, pressione o botão inicial do CarPlay na parte inferior esquerda do ecrã. Pressione o botão inicial do CarPlay durante alguns segundos para ativar o controlo de voz da Siri®. Também pode pressionar durante alguns o botão de voz do volante para ativar a Siri®.

P: Como faço para ativar a Siri® e o que posso dizer?

R: Para iniciar a Siri®, pressione durante alguns segundos o botão de voz no volante ou o botão inicial do CarPlay. Tenha em atenção que a Siri® pode requerer uma ligação de internet 3G ou 4G. Enquanto utiliza a Siri®, poderá fazer chamadas, reproduzir música, fazer perguntas sobre meteorologia ou muitas outras coisas para as quais utiliza a Siri® no seu iPhone.

P: Como posso voltar ao meu sistema de infoentretenimento para ouvir uma estação de rádio, enquanto uso o Apple CarPlay?

R: Nos comandos do sistema de infoentretenimento, pressione durante alguns segundos o botão do menu inicial para mudar para o sistema de infoentretenimento. Siga o mesmo procedimento para voltar ao CarPlay. Dica: Use os botões do seu volante ou comandos do sistema de infoentretenimento para mudar as fontes de áudio ou as estações de rádio.

P: Posso desligar o Apple CarPlay por completo?

R: Sim. Vá às definições do sistema de infoentretenimento do seu veículo e desative o Apple CarPlay. Poderá voltar a ativá-lo em qualquer altura.

P: O Apple CarPlay não inicia no sistema de infoentretenimento do meu veículo. O que posso fazer?

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Perguntas Frequentes (FAQs)



Wir leben Autos.

Setembro 2016

Este documento é válido para Opel Astra (produzido a partir de Agosto de 2016) e Mokka X (produzido a partir de Julho de 2016).

R: Verifique se seguiu as instruções de como começar a utilização do Apple CarPlay. Vá às definições do sistema de infoentretenimento do seu veículo, assegure-se de que o CarPlay está ativado e ligue o seu telefone com o cabo USB de origem. Algumas definições do dispositivo terão que ser confirmadas no seu telefone após estabelecer a ligação. Verifique se a data e hora do seu sistema de infoentretenimento estão corretas.

P: Por que razão a Siri® não percebe o que eu digo?

R: Depois de iniciar a Siri®, espere e fale apenas após o sinal. A utilização da Siri® pode requerer uma ligação de internet 3G ou 4G.

P: Por que razão estou a ter problemas com a utilização do Apple CarPlay (por exemplo, a reprodução de música é interrompida ou a Siri® não dá sinal)?

R: Caso tenha problemas durante a utilização do CarPlay, verifique a ligação de internet do seu telefone. Se o seu iPhone estiver ligado ao Wi-Fi através do OnStar® 4G LTE, verifique a sua ligação Wi-Fi. Algumas funções do CarPlay, como a transmissão de música ou a Siri®, podem requerer uma ligação de internet 3G ou 4G.

P: Quais as medidas tomadas no sentido da proteção do veículo contra ataques cibernéticos?

R: A segurança dos passageiros é algo muito sério para nós. Desta forma, temos uma abordagem multifacetada relativamente à segurança cibernética no interior do veículo, e os sistemas dos veículos são concebidos de modo a que possam ser atualizados com medidas de segurança melhoradas, à medida que as potenciais ameaças se desenvolvem.

[Voltar ao índice](#)

6. Android Auto™

P: O que é o Android Auto?

R: O Android Auto é uma forma simples e inteligente de usar o seu smartphone Android™ no interior do veículo. O Android Auto permite a visualização e controlo de determinadas aplicações, otimizadas para utilização no automóvel, e funcionalidades do seu smartphone através do ecrã tátil do sistema de infoentretenimento ou através dos comandos de voz.

P: De que forma usar o Android Auto difere de usar o telemóvel enquanto se conduz?

R: O Android Auto tira partido dos comandos de voz, sempre que possível, e projeta uma configuração ampliada e mais simples das aplicações no ecrã do sistema de infoentretenimento, o que ajuda a manter os seus olhos na estrada e as suas mãos no volante. Além disso, poderá aceder a um número limitado de aplicações através do CarPlay, o que ajuda a minimizar as distrações.

P: Quais as aplicações disponíveis para o Android Auto?

R: As aplicações disponíveis para o Android Auto são apenas aquelas otimizadas para utilização no interior dos veículos. Poderá consultar uma lista de aplicações atualmente disponíveis em g.co/androidauto.

P: Como sei se o meu smartphone suporta o Android Auto?

R: Procure a aplicação Android Auto no Google Play™ do seu telemóvel. Para mais informação sobre a

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Perguntas Frequentes (FAQs)



Wir leben Autos.

Setembro 2016

Este documento é válido para Opel Astra (produzido a partir de Agosto de 2016) e Mokka X (produzido a partir de Julho de 2016).

compatibilidade do smartphone, visite <https://www.android.com/auto/>.

P: O meu automóvel suporta o Android Auto, no entanto, este ainda não se encontra disponível no meu país. Após disponibilização, o que terei que fazer para utilizar o Android Auto no meu veículo?

R: É simples. Descarregue a aplicação Android Auto no seu telefone Android a partir do Google Play e ligue-o ao sistema de infoentretenimento através de um cabo USB. Não será necessário atualizar o software do seu automóvel.

P: O meu veículo está equipado com um sistema antigo de infoentretenimento que não é compatível com Android Auto. Posso atualizar o sistema de infoentretenimento do meu veículo e torná-lo compatível com Android Auto?

R: Para o ano modelo 2016 Navi 900 / Touch R700 IntelliLink uma atualização de software está disponível a partir de Maio de 2016, que adiciona compatibilidade com Android Auto. Contacte o seu Concessionário para mais informações. A compatibilidade com Android Auto não pode ser adicionada a outros sistemas de infoentretenimento.

P: O Android Auto tem custos associados?

R: A compatibilidade com o Android Auto é uma funcionalidade do sistema de infoentretenimento IntelliLink incorporado e não pode ser usado em separado. Como tal, não tem custos associados. Algumas aplicações às quais acede no seu veículo, através do telefone compatível, poderão permitir a compra de conteúdo adicional dentro da aplicação ou utilizar os dados do seu smartphone, que poderá também resultar em custos adicionais, particularmente em situações em que se encontra no estrangeiro. Estas incluem, por exemplo, aplicações de transmissão de música e aplicações de navegação. Caso o seu veículo esteja equipado com o OnStar® 4G LTE com ligação Wi-Fi disponível, poderá ligar o seu smartphone compatível e usar o plano de dados do veículo.

P: Como posso saber, de forma simples, se o sistema de infoentretenimento do meu veículo é compatível com o Android Auto?

R: Nos casos em que o sistema de infoentretenimento do veículo é compatível com o Android Auto, o ícone “PROJEÇÃO” aparecerá no menu inicial do mesmo.

P: Como posso começar a usar o Apple Android Auto?

R: Em primeiro lugar, assegure-se de que tem a versão mais recente do sistema operativo Android instalada no seu telefone. Verifique ainda se o seu smartphone Android suporta o Android Auto e se este se encontra disponível no seu país. Para usar o Android Auto, siga os passos seguintes:

1. Descarregue a aplicação Android Auto a partir do Google Play e instale-a no seu telefone.
2. Ligue o seu smartphone ao sistema de infoentretenimento através de um cabo USB. Para um melhor desempenho, utilize o cabo de origem fornecido juntamente com o seu telefone.
3. No seu telemóvel, configure o Android Auto para aceder às principais funções do smartphone.
4. Se o Android Auto não iniciar de imediato, pressione o ícone Android Auto no menu inicial do sistema de infoentretenimento.

Tenha em atenção que algumas funcionalidades do Android Auto, como a transmissão de música ou o Talk to Google, podem requerer uma ligação de internet 3G ou 4G.

P: Posso usar Google Maps com Android Auto no meu carro sem uma ligação à Internet (por exemplo, quando viajo para o estrangeiro)?

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Perguntas Frequentes (FAQs)



Wir leben Autos.

Setembro 2016

Este documento é válido para Opel Astra (produzido a partir de Agosto de 2016) e Mokka X (produzido a partir de Julho de 2016).

R: Sim, pode usar a funcionalidade Áreas off-line do Google Maps, com Android Auto. Para fazer download de uma área off-line para o seu smartphone, ligue o seu smartphone a uma rede Wi-Fi. A seguir, abra a app do Google Maps no seu smartphone, entre no menu e selecione Áreas off-line. Faça download de uma ou mais áreas off-line. As suas áreas off-line estarão disponíveis para navegação usando o Google Maps mesmo sem uma ligação à Internet.

P: Liguei o meu telefone e encontrei o botão Android Auto, mas a aplicação não funciona. Por que razão isto acontece?

R: Caso seja a primeira vez que está a usar o Android Auto para um automóvel em específico, certifique-se de que desbloqueia o seu telefone e aceita os Termos e Condições no ecrã do seu telemóvel após ter estabelecido a ligação e pressionado o botão Android Auto no seu ecrã. Certifique-se ainda de que a opção “Apenas ligar a veículos conhecidos” do Android Auto não está ligada.

P: Como faço para utilizar o Android Auto?

R: O ecrã principal do Android Auto será visualizado no ecrã do sistema de infoentretenimento, após iniciar o Android Auto. Na parte inferior do ecrã, carregue no ícone de uma aplicação para a iniciar (por exemplo, Google Maps™ ou Google Play). Para voltar ao ecrã inicial, toque no botão circular a meio da parte inferior do ecrã. Pressione o botão de voz na parte superior do ecrã para utilizar o Talk to Google. Poderá também pressionar durante alguns segundos o botão de voz no volante para iniciar o Talk to Google.

P: Como posso usar o Talk to Google?

R: Para iniciar o Talk to Google, pressione durante alguns segundos o botão de voz no comando do volante ou toque no botão do microfone na parte superior do ecrã tátil enquanto o Android Auto está ativado. Tenha em conta que o Talk to Google pode requerer uma ligação de internet 3G ou 4G.

P: Por que razão o Talk to Google não percebe o que eu digo?

R: Depois de iniciar o Talk to Google, espere e fale apenas após o sinal. A utilização do Talk to Google pode requerer uma ligação de internet 3G ou 4G.

P: Como posso voltar ao meu sistema de infoentretenimento para ouvir uma estação de rádio, enquanto uso o Android Auto?

R: Nos comandos do sistema de infoentretenimento, pressione o botão do menu inicial para mudar para o sistema de infoentretenimento. Pressione durante alguns segundos o botão do menu inicial para voltar ao Android Auto. Dica: Use os botões do seu volante ou comandos do sistema de infoentretenimento (por exemplo, para mudar as fontes de áudio ou as estações de rádio).

P: Como faço para alternar entre aplicações durante a utilização do Android Auto (por exemplo, do Google Play Music para o Spotify)?

R: Enquanto utiliza o Android Auto, pressione o ícone da Música na parte inferior do ecrã e inicie a aplicação áudio. Pressione novamente para seleccionar uma aplicação de música disponível (por exemplo, Spotify).

P: Posso desligar o Android Auto por completo?

R: Sim. Vá às definições do sistema de infoentretenimento do seu veículo e desative o Android Auto. Poderá voltar a ativá-lo em qualquer altura.

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Perguntas Frequentes (FAQs)



Wir leben Autos.

Setembro 2016

Este documento é válido para Opel Astra (produzido a partir de Agosto de 2016) e Mokka X (produzido a partir de Julho de 2016).

P: O Android Auto não inicia no sistema de infoentretenimento do meu veículo. O que posso fazer?

R: Verifique se seguiu as instruções de como começar a utilização do Android Auto. Vá às definições do sistema de infoentretenimento do seu veículo, assegure-se de que o Android Auto está ativado e ligue o seu telefone com o cabo USB de origem. Algumas definições do dispositivo terão que ser confirmadas no seu telefone após estabelecer a ligação. Verifique se a data e hora do seu sistema de infoentretenimento estão corretas.

P: Por que razão estou a ter problemas com a utilização do Android Auto (por exemplo, a reprodução de música é interrompida ou o Talk to Google não dá sinal)?

R: Caso tenha problemas durante a utilização do Android Auto verifique a ligação de internet do seu telefone Android. Se o seu smartphone estiver ligado ao Wi-Fi através do OnStar ® 4G LTE, verifique a sua ligação Wi-Fi. Algumas funções do Android Auto, como a transmissão de música ou o Talk to Google, podem requerer uma ligação de internet 3G ou 4G.

P: Quais as medidas tomadas no sentido da proteção do veículo contra ataques cibernéticos?

R: A segurança dos passageiros é algo muito sério para nós. Desta forma, temos uma abordagem multifacetada relativamente à segurança cibernética no interior do veículo, e os sistemas dos veículos são concebidos de modo a que possam ser atualizados com medidas de segurança melhoradas, à medida que as potenciais ameaças se desenvolvem.

[Voltar ao índice](#)

7. Reconhecimento de voz

P: O reconhecimento de voz nem sempre identifica os meus comandos. Como posso melhorar o desempenho do reconhecimento de voz?

R: Tente discursar naturalmente: nem demasiado rápido nem demasiado alto. Depois de pressionar o botão do reconhecimento de voz, aguarde pelo sinal sonoro e fale depois.

P: Como posso interromper uma instrução por voz durante o reconhecimento de voz ativado e apresentar um comando por voz sem ter de aguardar que a instrução por voz termine?

R: Pode interromper as instruções por voz em qualquer altura, pressionando o botão do reconhecimento de voz dos comandos no volante. Aguarde pelo sinal sonoro e fale depois.

P: Por que razão o reconhecimento de voz não identifica o meu comando do endereço de destino?

R: Para introduzir endereços de destino através do reconhecimento de voz, é necessária uma ordem da introdução de dados consoante o país. Para mais informações, consulte o manual do sistema de infoentretenimento.

[Voltar ao índice](#)

8. Painel de instrumentos a cores (só Astra)

P: Como posso comandar o painel de instrumentos a cores a partir dos comandos do volante?

R: Pode comandar algumas funções do veículo ou do sistema de infoentretenimento através do painel de

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Perguntas Frequentes (FAQs)



Wir leben Autos.

Setembro 2016

Este documento é válido para Opel Astra (produzido a partir de Agosto de 2016) e Mokka X (produzido a partir de Julho de 2016).

instrumentos a cores, tais como, verificar a pressão dos pneus ou iniciar uma chamada. Pode comandar o painel de instrumentos a cores com os botões que se encontram no lado direito do volante. Pressione o botão com a seta para a esquerda para entrar no menu principal. Para seleccionar um item no menu principal, pressione as setas para cima/baixo e confirme com o botão do centro. Alguns menus têm submenus com funções adicionais. Para aceder a um submenu, pressione a seta para a direita.

P: De que forma posso alterar o número das páginas de informação apresentadas no mostrador do painel de instrumentos?

R: Pode seleccionar e anular a seleção de páginas de informação individuais através dos comandos no volante. Utilize o botão da seta para a esquerda no painel de controlo do volante para aceder a “Configurações” e selecione “Páginas de informação”.

[Voltar ao índice](#)

9. Favoritos

P: O que é um Favorito?

R: Um favorito é um elemento que o utilizador pode guardar na sua lista de favoritos, disponível na parte inferior do ecrã do sistema de infoentretenimento. Um favorito poderá ser uma estação de rádio, um contacto telefónico, uma lista de reprodução de músicas, um destino de navegação, etc. Com os favoritos, poderá configurar elementos usados com frequência e voltar a usá-los tocando simplesmente no respetivo favorito. Por exemplo, caso guarde um destino como favorito, pode ativar o sistema de orientação de percursos com instruções até esse esse destino, tocando no seu ícone.

P: A lista de favoritos desapareceu. Como posso voltar a aceder a esta lista?

R: Em determinados menus, a lista de favoritos fica oculta para disponibilizar mais espaço. Pode tornar visível a lista dos favoritos em qualquer altura, tocando nos botões das setas na parte inferior direta do ecrã, puxando a barra interativa através do movimento com um dedo. Em alternativa, pode utilizar o painel tátil (movimento de deslizamento com 3 dedos para cima). Sugestão: pode voltar a ocultar os favoritos com o ecrã tátil ou o painel tátil.

P: Como posso guardar um novo favorito?

R: 1. Guardar uma estação de rádio como favorita:

Para guardar uma estação de rádio ouvida recentemente, vá ao ecrã principal do sistema rádio e pressione durante uns segundos qualquer favorito na parte inferior do ecrã até ouvir um sinal sonoro. Em seguida, o nome do favorito mudará para o nome da estação de rádio.

2. Guardar uma música, álbum ou lista de reprodução:

Para guardar uma música ouvida recentemente, vá ao ecrã principal do sistema multimédia e pressione durante uns segundos qualquer favorito na parte inferior do ecrã até ouvir um sinal sonoro. Em seguida, o nome do favorito mudará para o nome da música.

Para guardar um álbum ou uma lista de reprodução, pressione “Navegar” no ecrã principal do sistema multimédia. Selecione “ÁLBUNS” ou “LISTAS DE REPRODUÇÃO” e em seguida pressione durante uns segundos qualquer favorito na parte inferior do ecrã. Após seleccionar o item, o nome do favorito mudará para o nome do álbum ou lista de reprodução.

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Perguntas Frequentes (FAQs)



Wir leben Autos.

Setembro 2016

Este documento é válido para Opel Astra (produzido a partir de Agosto de 2016) e Mokka X (produzido a partir de Julho de 2016).

3. Guardar um contacto telefónico:

Para guardar um contacto telefónico, ligue primeiro um smartphone por Bluetooth®. No ecrã principal do telefone, pressione “CONTACTOS”, e em seguida pressione durante alguns segundos qualquer favorito na parte inferior do ecrã. Após seleccionar o item, o nome do favorito mudará para o nome do contacto. Dica: Se a lista de favoritos estiver escondida, poderá vê-la deslizando o dedo do fundo do ecrã para o topo.

4. Guardar um destino de navegação:

Para guardar um destino, terá que iniciar a orientação de percursos até esse destino. No ecrã do mapa de navegação, pressione durante alguns segundos qualquer favorito na parte inferior do ecrã até ouvir um sinal sonoro. Em seguida, o nome do favorito mudará para o nome do destino. Dica: Se a lista de favoritos estiver escondida, poderá vê-la deslizando o dedo do fundo do ecrã para o topo.

P: Como se pode atribuir um novo nome, eliminar ou mover os favoritos?

R: Para atribuir um novo nome, eliminar ou mover os favoritos, aceda ao ecrã “CONFIGURAÇÕES” e, em seguida, selecione “Configurações do rádio” e, por último, o botão “Gerir favoritos”.

[Voltar ao índice](#)

10. Vídeo

P: Como posso reproduzir vídeos a partir de um dispositivo externo, por exemplo, o meu dispositivo de memória flash USB?

R: Ligue o seu dispositivo com conteúdos de vídeo ao sistema de infoentretenimento através da entrada USB ou SD. Aceda à fonte de áudio correspondente, pressionando “MULTIMÉDIA” e toque no botão “Procurar”. Seguidamente, toque no botão “Mais” na barra interativa na parte inferior direita e selecione o vídeo pretendido. Tenha em atenção que a reprodução de vídeos só é possível quando está acionado o travão de mão.

P: Durante a reprodução de vídeos, por que razão não ocorre a emissão de imagem, mas apenas de áudio?

R: Certifique-se de que o travão de mão está acionado.

[Voltar ao índice](#)

11. Outros

P: É possível alterar o ecrã inicial, por exemplo, reorganizar a ordem e posição das aplicações apresentadas?

R: Para reorganizar o ecrã inicial, pressione continuamente um dos símbolos das aplicações apresentados até que o ecrã inicial seja alterado para o modo de edição. No modo de edição, pode reorganizar os símbolos numa página ou entre as páginas, arrastando com o dedo o símbolo de uma aplicação para a posição pretendida. Para sair do modo de edição, pressione o botão Home.

P: A hora do sistema pode ser definida automaticamente?

R: É possível configurar a hora do sistema para o acerto automático. Aceda a “CONFIGURAÇÕES” e, em seguida, “Data e hora”.

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Perguntas Frequentes (FAQs)



Wir leben Autos.

Setembro 2016

Este documento é válido para Opel Astra (produzido a partir de Agosto de 2016) e Mokka X (produzido a partir de Julho de 2016).

P: Tenho dificuldades com a legibilidade do ecrã. As letras ficam demasiado claras no escuro e demasiado fracas à luz do dia. Como posso melhorar a sua visualização?

R: Para melhorar a legibilidade do ecrã, pode alternar entre o modo noturno, modo diurno ou modo automático, pressionando o botão das “DEFINIÇÕES”, no menu Inicial. No menu definições, selecione “Ecrã”. Dica: Para obter melhores resultados, selecione o modo automático. Para ajustar manualmente a claridade do ecrã do painel de instrumentos e sistema de infoentretenimento, utilize o interruptor regulador de intensidade junto do interruptor de iluminação do veículo.

P: Como posso desligar o sistema de infoentretenimento?

R: Pressione continuamente o botão do volume para desligar o sistema de infoentretenimento. Um relógio é apresentado no ecrã. Sugestão: para desligar o ecrã, basta seleccionar “SETTINGS” e “Visor”.

[Voltar ao índice](#)